

(ERATO84コードのパラメータの自動最適化)

使用手引書

目次

第 1 章	コード概要	1
第 2 章	プログラム構成	4
2. 1	フローチャート	4
2. 2	ファイル構成	9
第 3 章	使用法	11
3. 1	入力データ説明	12
3. 2	JCL例、カタプロ、 Graphmanの入力データ	19
3. 3	出力例	29
第 4 章	データセット名一覧	83